

Montage handleiding raamsluiting

Gefeliciteerd met je nieuwe raamsluiting! Nu nog monteren. Deze handleiding is er voor om je daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Om de raamsluiting te kunnen monteren is het volgende gereedschap nodig:

- Platte schroevendraaier (let op dat deze perfect past in de schroefjes)
- Elektrische schroefmachine voor het boren
- (Hout)boortje 2 mm

Pak om te beginnen de raamsluiting uit en kijk of hij compleet is. De set bestaat uit de volgende onderdelen:

1. 1 x raamsluiting
2. 1 x sluithaakje
3. 4 x schroeven

Heb je alle onderdelen en het gereedschap? Dan kan je nu beginnen met de montage.

1. Pak de raamsluiting en bepaal de positie op het raam. Normaal gesproken zal dit in het midden zijn. Als er nog geen positie is, meet dan de raamhoogte en plaats een markering op de helft.
2. De as van raamsluiting komt dan ter hoogte van die markering. Plaatst de raamsluiting zo dat de zijkant van het rozet 2 mm van de rand van het raam komt.
3. Nu gaan we aftekenen. Hier komt een extra paar handen van pas. Als jij de raamsluiting en rozet op de goede plek houdt kan je assistent met een potlood of pennetje de gaatjes van de rozet aftekenen op het raam.
4. Pak de schroefmachine en doe er het 2 mm (hout)boortje in.
5. Nu boor je de afgetekende gaatjes. Mijn tip is om het raam dicht te doen. Dan beweegt deze echt niet meer.
PAS OP! Zet niet te veel kracht en laat het boortje het werk doen. Doe je dit niet dan breekt het boortje. En boor niet te diep. Als je de lengte van het schroefje aan houdt is dit diep genoeg.
6. Breng nu de rozet/raamsluiting in positie en schroef deze voorzichtig vast. LET OP dat de schroevendraaier echt goed past. En VAST = VAST! Zet je te veel kracht dan zal het schroefje breken.
7. Pak nu het sluithaakje. (gebruik je een sluitplaatje ga dan verder met punt 14)
8. Sluit het raam en plaats het sluithaakje over de sluiting heen met de opening van het haakje naar beneden gericht. Plaatst het haakje zo dat de zijkant 2 mm van de rand van het raam komt.
9. Nu gaan we aftekenen. Hou het haakje op de goede plek teken de gaatjes af.
10. Pak de schroefmachine en doe er het 2 mm (hout)boortje in.
11. Nu boor je de afgetekende gaatjes.
12. Breng nu het haakje in positie en schroef deze voorzichtig vast.
13. Ga verder naar punt 18.

14. Pak het sluitplaatje en plaats dit over het gat in de sponning. (is dit gat er nog niet gebruik dan het plaatje om dit af te tekenen. Gebruik vervolgens een houtbeitel en hamer om het gat uit te hakken/steken. Voor het diepere gat kan je ook de schroefmachine met een houtboor gebruiken.)
15. Zorg ervoor dat het plaatje op de goede hoogte zit t.o.v. de raamsluiting. Teken de gaatjes af.
16. Nu boor je de afgetekende gaatjes.
17. Breng nu het plaatje in positie en schroef deze voorzichtig vast.
18. Werkt alles naar behoren? Vingerafdrukken van het raam en de raamsluiting poetsen en.....

Gefeliciteerd je bent geslaagd! Op naar het volgende raam!