

## Montage handleiding WC-slot met draaiknop bediening

Gefeliciteerd met je nieuwe WC-slot! Nu nog monteren. Deze handleiding is om daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Meet de dikte van je deur op. Standaard worden onze wc-slots geleverd met een slotstift van 70 mm. Deze is te gebruiken voor deuren tot 45 mm dikte. Heeft de deur een andere dikte dan kan je op onze site de juiste lengte slotstift bestellen.

Om het WC-slot te kunnen monteren is het volgende gereedschap nodig:

- Platte schroevendraaier (let op dat deze perfect past in de schroefjes)
- Elektrische schroefmachine voor het boren
- (Hout)boortje 2 mm

Pak om te beginnen het WC-slot uit en kijk of hij compleet is. De set bestaat uit de volgende onderdelen:

1. 1 x draaiknop
2. 1 x vrij/bezet plaat of buitenknop
3. 1 x slotstift
4. 1 x inbusje
5. 1 x inbusleutel
6. 8 x schroeven

Heb je alle onderdelen, het gereedschap en is de slotstift van de juiste lengte? Dan kan je nu beginnen met de montage.

1. Pak de draaiknop en de slotstift. Steek nu de slotstift met de ovale uitsparing richting het gaatje voor het inbus-schroefje in de draaiknop.
2. Draai het inbus-schroefje, met de punt naar beneden, voorzichtig met het inbus-sleuteltje in de draaiknop. (probeer de slotstift met het midden van de uitsparing ter hoogte van het inbusje te positioneren). Zodra je voelt dat de stift vast zit stop je. LET OP! Niet met kracht vast zetten, want dan draai je het inbusje stuk.
3. Schuif nu de slotstift met de draaiknop van binnen naar buiten door het slot van de deur.
4. Pak nu de vrij/bezet plaat of de buitenknop en schuif deze over de slotstift.
5. Druk van beiden zijdes de draaiknop en vrij/bezet plaat zo ver mogelijk over de slotstift. Deze zouden nu de deur moeten raken. Lukt dit niet draai dan het inbusje los en probeer opnieuw.
6. Lukt het dan nog niet dan is de slotstift te lang. (meet dan de ruimte op en zaag met een ijzerzaag deze lengte + 2 mm van de slotstift af.)
7. Probeer nu het slot te draaien. Dit zou soepel moeten gaan.

8. Positioneer nu de vrij/bezet plaat op de deur. Het is handig om dit met zijn tweeën te doen. Fixeer de deur door er een stuk karton onder te schuiven zodat ie half open blijft staan. Zorg dat de vrij/bezet plaat haaks staat ten opzichte van het slot en deur. Dus dat betekend in een hoek van 90 graden t.o.v. de deur. Zowel in het horizontale als verticale vlak. Je kan hierbij ook de slotstift aan de andere kant van de deur gebruiken. Staat ie niet perfect haaks en in het midden van het slot dan draait hij niet soepel.
9. Nu gaan we aftekenen. Hier komt een extra paar handen van pas. Als jij de vrij/bezet plaat op de goede plek houdt kan je assistent met een potlood of pennetje de gaatjes aftekenen op deur.
10. Haal nu alles los en uit de deur.
11. Pak de schroefmachine en doe er het 2 mm (hout)boortje in.
12. Nu boor je de afgetekende gaatjes. Mijn tip is om de deur dicht te doen. Dan beweegt deze echt niet meer. PAS OP! Zet niet te veel kracht en laat het boortje het werk doen. Doe je dit niet dan breekt het boortje. En kijk uit dat je niet doorschiet. Zeker bij nieuwbouw deuren is het "hout" bij de sloten erg dun en boor je zo in het slot.
13. Breng nu de vrij/bezet plaat in positie en schroef deze voorzichtig vast. LET OP dat de schroevendraaier echt goed past. En VAST = VAST! Zet je iets te veel kracht dan zal het schroefje breken want deze zijn erg dun. LET OP! Bij sommige deuren is, zoals al eerder aangegeven het "hout" aan 1 zijde erg dun. Het kan zijn dat zelfs deze kleine schroefjes aan de lange kant zijn. Dan raakt de punt van de schroef het metaal van het slot. Zet je dan kracht dan breekt het schroefje. Kom je dit probleem tegen dan kan je er voor kiezen om op zoek te gaan naar nog kortere schroefjes. Of je haalt een vijl over het puntje zodat ze iets korter worden. Mijn ervaring is dat het vaak maar een 1 mm is.
14. Controleer of het rozet recht zit. Zo ja, dan kan je slotstift en draaiknop weer monteren.
15. Positioneer de draaiknop en probeer het slot nu te draaien. Dit hoort soepel gaan. Ben je tevreden met de uitlijning van de draaiknop, laat dan je assistent ook hier weer de gaatjes aftekenen.
16. Demonteer de draaiknop en de slotstift.
17. Boor de gaatjes voor.
18. Monteer alles weer en let op dat de vrij/bezet plaat op de goede stand zit met de draaiknop. Dus dat Vrij ook echt open is. Schroef nu de draaiknop vast.
19. Controleer nu of het slot vrij kan draaien en je de deur goed op slot kan doen. Zo ja, ga dan verder naar stap 20.
20. Haal de schroefjes een heel klein beetje los en beweeg het slot en de vrij/bezet plaat tot dat alles vrij draait. Schroef nu alles weer vast.
21. Draai nu het inbusje strak aan. PAS OP! Zet je te veel kracht dan gaat hij stuk.
22. Werkt alles naar behoren? Vingerafdrukken van de deur en het slot poetsen en.....

Gefeliciteerd je bent geslaagd! Op naar de volgende deur!